

SCHEDA TECNICA ELETTTRIFICATORI

LACME


Les Pelouses - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
☎ : 0033 (0)2.43.48.20.81 - 📠 : 0033 (0)2.43.45.42.56
www.lacme.com

COLLEGAMENTI DELLA SCHEDA MADRE PILA - B (Ref. 81 680 506)

Collegare la scheda elettronica attenendosi allo schema indicato sotto.



+



"Cavi di collegamento con morsetto
e guaina termoretrattile"
(servono solo per riparare i vecchi modelli)

1 - Riparazione dei modelli attuali

Nei modelli attuali, i "cavi di collegamento con morsetto" non servono (n° di serie > 04/99).

2 - Riparazione dei vecchi modelli

Nei vecchi modelli, iniziare ad inserire i "cavi di collegamento con morsetto" nelle linguette come mostrato nella foto sopra. Quindi saldare le due estremità libere direttamente sui fili rigidi del filo primario del trasformatore facendo attenzione a grattare lo smalto isolante. È fondamentale isolare correttamente le saldature con la guaina termoretrattile fornita.